7.ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА

7.1 ТРЕБОВАНИЯ К МЕЖСМЕННОМУ ХРАНЕНИЮ МАШИН

Допускается хранить тракторы на площадках и в пунктах межсменного хранения или непосредственно на месте проведения работ. Трактор должен быть очищен от пыли и грязи. Все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости трактора, включая двигатель (воздухоочиститель, выхлопная труба), заливная горловина топливного бака, щиток приборов, включая крышку предохранителей и приборы должны быть плотно закрыты крышками, чехлами, др. подходящими материалами. Аккумуляторные батареи должны быть отключены.

7.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРАТКОВРЕМЕННОМУ И ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ МАШИН

- Выполните указания подраздела 7.1 «Требования к межсменному хранению машин».
- Аккумуляторные батареи отключают. Уровень и плотность электролита должна соответствовать требованиям по обслуживанию аккумуляторных батарей, перечисленным в РЭ «Техническое обслуживание через каждые 250 часов работы». В случае хранения трактора при низких температурах или свыше одного месяца аккумуляторы снимают и сдают на склад.
- Тщательно очистите шины. При длительном хранении рекомендуется: установить трактор на подставки так, чтобы на шины не было нагрузки.
- Исключите попадание прямого солнечного света или покройте поверхности шин защитным составом.
- Снизьте давление в шинах до 70% от нормального. Если трактор не установлен на подставки, регулярно контролируйте давление и подкачивайте шины до нормы при необходимости.
- Составные части, на которые недопустимо попадание воды (генераторы, реле и др.) предохраняют защитными чехлами. После очистки и мойки тракторы обдувают сжатым воздухом для удаления влаги. Клеммы покрывают защитной смазкой.
- Открытые шарниры, винтовые и резьбовые соединения механизма навески, рулевого управления, шлицевые поверхности хвостовика ВОМ и карданных валов, выступающие части штоков цилиндров и амортизаторов, механизмы для регулирования колеи передних и задних колес законсервируйте.
- Заливную горловину топливного бака, отверстия сапунов двигателя, трансмиссии, гидросистем, выхлопную трубу двигателя и входную трубу воздухоочистителя плотно закройте крышками, мешочками из полиэтиленовой пленки или другими специальными приспособлениями.

Полный перечень требований к хранению трактора содержится в Руководстве по Эксплуатации трактора.